

Xiaomi

Mijia Quartz

Uživatelský manuál



iStage



Základní informace

Hodinky obsahují celkem tři ručičky – první jsou hodinová a minutová a zobrazují aktuální čas.

Druhá ručička ukazuje na stupnici pod sebou počet ušlých kroků

ČAS NA HODINKÁCH NELZE MANUÁLNĚ NASTAVIT, NASTAVUJE SE AUTOMATICKY PO SPÁROVÁNÍ S APLIKACÍ V CHYTRÉM TELEFONU.

Po boku hodinek je kulaté POWER tlačítko. Hodinky jsou přednastaveny, aby neměřily počet kroků. Po dlouhém stisknutí (3s) hodinky zavibrují a tím potvrdí, že začaly počítat kroky.

Tip: Při nízké teplotě může dojít k selhání této funkce. V takovém případě doporučujeme hodinky restartovat.

Škála pro zobrazování počtu kroků začíná na hodnotě 400 – menší počet není zobrazen – a končí na hodnotě 20000 – větší počet kroků také nebude na hodinkách zobrazen.

Tip: Po připojení k aplikaci můžete po úspěšné synchronizaci sledovat historii počtu kroků po každý den.

Párování:

Hodinky se synchronizují s aplikací **Mi Home**, která je dostupná na Google Play a také na AppStore.

1. Aplikaci stáhněte a zaregistrujte se. Po registraci se přihlaste.
2. Zvolte přidat zařízení (ikona +) a počkejte, až aplikace zobrazí hodinky
3. Postupujte podle pokynů aplikace a spárujte hodinky
4. Po kliknutí na ikonu spárováných hodinek můžete nastavit časové pásmo a také seznam 10 kontaktů. Pokud Vám tyto kontakty budou volat, hodinky budou vibrovat.
5. Aplikace může také vyžadovat kalibraci. Pokud o ni zažádá, nebo ji doporučí, spusťte ji.

Hodinky lze připojit k telefonu s OS Android 4.4 a vyšším nebo iOS 7.0 a vyšším.

Verze bluetooth, který mají hodinky: 4.0

Tip: Hodinky nemusí po nastavení správného časového pásma (Prague, CZ) být aplikací nalezeny. V takovém případě, prosím, jako výchozí stát zvolte Čínu (China, Main Country). Opakujte postup a hodinky spárujte. Po spárování se zobrazí ikona připojených hodinek. Klikněte na ní a nastavte časové pásmo Peking (Beijing). Poté toto pásmo upravte na náš čas.

Reset hodinek

Pokud si přejete hodinky resetovat, podržte dlouze (12s) boční tlačítko. Hodinky reset potvrdí vibrací.

Výměna baterie

Hodinky obsahují baterii CR2430, kterou je po jejím vybití nutné vyměnit. Baterii nechte vždy měnit pouze u profesionála! Neodborná výměna může mít za následek poškozený kryt, při neodborné výměně se na toto poškození nevztahuje reklamacce!

Po výměně baterie může aplikace po připojení hodinek zažádat o její kalibraci. V takovém případě ji spusťte.

Aplikaci Mi Home vždy zobrazuje aktuální stav baterie. Pokud je vybitá, nebo se vybíjí, aplikace Vás vyzve k její výměně.

Tip: Baterii můžete ušetřit, pokud vypnete všechna upozornění.

Používání

Mějte prosím na paměti, že hodinky nesmí přijít do styku s magnety, vyvarujte se jejich pádu, který je může nenávratně poškodit.

Hodinky jsou vodotěsné při ponoření do hloubky 1 metru na dobu 30 minut maximálně

V případě styku s vodou se ujistěte, že tato není příliš tvrdá. Hodinky nesmí být čištěny chemickými rozpouštědly!