


Aqara Hub - uživatelský manuál

Aqara

Aqara Hub je chytrá brána s podporou HomeKitu. S touto chytrou bránou můžete prostřednictvím Vašeho IoT zařízení ovládat vypínače, RGB osvětlení, teploměry, senzory pohybu nebo detekovat únik vody.

Tlačítko

Jednoduchý stisk: Zapne / vypne noční osvětlení
Trojí stisk: Přidá zařízení
Dlouhý stisk: Podržte 10 vteřin pro resetování



Zvukový výstup

Noční osvětlení

Doplňková zařízení lze zakoupit na iStage.cz / XiaomiMarket.cz

Rychlé nastavení

1. Stažení aplikace

Stáhněte aplikaci "Aqara Home" z App Store nebo Google obchodu. Můžete použít tento QR kód.



2. Přidejte bránu

a, Připojte bránu pomocí dodané redukce do zásuvky. Počkejte 30 vteřin, než začne žluté světlo rychle blikat. Ujistěte se, že je Váš telefon připojen k 2.4 GHz síti Wi-Fi.

*Pokud používáte dvoupásmový router, zakažte prosím 5 GHz pásmo.

*Mějte telefon v blízkosti brány a ujistěte se, že jsou telefon i brána připojeny ke stejné síti.

b, Otevřete aplikaci Aqara Home a jděte na stránku "Accessories", klikněte na "+" v pravém horním rohu a vyberte "Aqara Hub". Následujte instrukce na obrazovce ke skenování zařízení nebo ručně vložte HomeKit kód na bráně nebo jejím balení. zařízení přiřadte k danému pokoji.

c, Pokud se připojení nezdaří, stiskněte tlačítko na bráně na 10 vteřin, dokud žluté světlo nezačne rychle blikat.

3. Přidání doplňků

Po připojení brány, otevřete aplikaci Aqara Home, jděte na stránku "Accessories", klikněte na "+" v pravém horním rohu a vyberte dané zařízení. Pro spárování postupujte dle pokynů na obrazovce.

Instalace

1. Neumísťujte bránu příliš blízko ani daleko k routeru. Pro ideální přenos dat je vhodná vzdálenost 2-6 metrů.
2. Dosah komunikace mezi bránou a dalšími doplňky Aqara je maximálně 30 metrů pokud v cestě nejsou žádné překážky.

Barevný indikátor

Barevný indikátor	Barevný indikátor	
	Rychlé blikání	Pomalé blikání
Žluté světlo	Po prvním připojení brány nebo po resetu brány	Aktualizace Firmware
Modré světlo	Objevi se, když se připojuje k Wi-Fi, je odpojena síť, nebo se brána přepojuje po přepojení brány	Není
Fialové světlo	Není	Připraven k připojení zařízení

Specifikace

Model: ZHWG11LM

Pracovní teplota: -10 až +40 C

Pracovní vlhkost: 0% až 95% RH

Vstup: 100 -240 V, 50Hz / 60 Hz

Bezdrátový protokol: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz, Zigbee

iStage