

# 70mai Dash Cam A800


## Uživatelský manuál

[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

70mai

## Přehled produktu

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte návod.



- 1 Funkční tlačítka
- 2 Displej
- 3 Reprodaktor
- 4 Slot držáku
- 5 Kamera
- 6 Větrání

- 7 LED dioda
- 8 Mikrofón
- 9 Tlačítko: Zapnout
- 10 Port pro napájení (DC/IN)
- 11 Port zadní kamery (AV/IN)
- 12 Slot MicroSD

Poznámka: Ilustrace, příslušenství a uživatelské rozhraní v manuálu slouží pouze pro referenční účely. Produkty se mohou lišit model od modelu.

## Instalace


### 1. Instalace elektrostatické samolepky

Nejprve očistěte čelní sklo. Poté umístíte elektrostatickou samolepku do oblasti vyznačené na obrázku. Vyberte rovné a hladké místo. Vyhněte se okraji čelního skla. Vytlačte všechny vzduchové bubliny, které se mohou objevit mezi sklem a samolepkou.




### 2. Instalace paměťové karty

Vložte paměťovou kartu do slotu (kontakty směřují nahoru). Správné zasunutí karty je doprovázeno cvaknutím.




### 3. Instalace držáku

Vložte držák do slotu. Správné zasunutí držáku je doprovázeno cvaknutím. Ujistěte se, že jste držák umístili správně.




### 4. Připevnění kamery

Odepte ochranou folii umístěnou na držáku kamery. Držák kamery umístěte na střed elektrostatické samolepky a přitiskněte k elektrostatické samolepce.



## 5. Napájení zařízení

Do portu pro napájení zasuňte kabel. Kabel vedte podél horní části čelního skla, poté směrem dolů (podél sloupku) až k palubové desce spolujezdce. Dále kabel vedte okolo přihrádky až k cigaretovému zapalovači. Připojte napájecí kabel k redukci a vložte do cigaretového zapalovače.




Poznámka:

- Pomocí přiloženého páčidla, vložte kabel pod gumové těsnění.
- Vedení kabelu se může lišit od modelu auta.

## 6. Nastavení vhodného úhlu

Zapněte kameru. Nastavte ji tak, aby kamera zaznamenávala přední část vozidla.



## Příslušenství (volitelné)

Kamera disponuje funkcí zadního záznamu (po zakoupení zadní kamery). Bližší informace jsou uvedeny v QR kódu.



Poznámka: Pro zachování kompatibility, použijte zadní kameru od stejného výrobce (70mai).

## Obsah balení

1. 70mai Dash Cam A800
2. Držák
3. Napájecí kabel
4. Duální USB-nabíječka do auta
5. Páčidlo
6. Elektrostatická samolepka
7. Samolepka na držáku (1 je již nainstalována výrobcem)
8. Uživatelský manuál

## Aplikace 70mai (stažení)

Zařízení může být spojeno s aplikací 70mai.  
Bližší informace jsou uvedeny v QR kódu.



Poznámka: Pro připojení kamery k hotspotu chytrého telefonu je vyžadováno: Android 4.4 nebo IOS 9.0 nebo vyšší.

## Online návod

Online návod je uveden v QR kódu. Před prvním použitím si pozorně přečtete uvedený manuál.



## Pokyny k paměťové kartě.

Paměťová karta není součástí balení. Nainstalujte ji před prvním použitím.

Zařízení podporuje všechny standardní karty Micro SD. Používejte karty s minimální kapacitou 32 GB (U1: UHS-1) nebo vyšší.

Po prvním vložení kartu naformátujte přímo v zařízení (předchozí data na kartě zálohujte). Tím předejdete problémům spojeným s ukládáním videí.

Použijte paměťovou kartu vyšší třídy (se správnou rychlostí zápisu a velikostí uložení). Výrobce nenese zodpovědnost za ztracená nebo poškozená videa v důsledku použití nevhodné paměťové karty.

Je doporučeno formátovat kartu každé dva týdny (zabránění snížení rychlosti čtení zápisu).

Nevkládejte, ani nevyjímejte kartu ze zařízení, když je zapnuté.

## Opatření

- Zařízení zaznamenává aktuální dění před vozidlem během jízdy. Zařízení nezaručuje bezpečnou jízdu. Výrobce nenes odpovědnost za způsobené nehody či poškození vozidla při manipulaci se zařízením během jízdy.
- Některé funkce zařízení nemusí fungovat správně (závisí na modelu vozidla, stylu jízdy, stavu vozidla):
- Zařízení nainstalujte podle popisu v návodu. Zařízení nesmí omezovat zorné pole řidiče a ani blokovat airbagy (zamezení poškození zařízení či zranění osob).
- Maximální rozlišení palubní kamery: 3840 x 2160, se zadní kamerou rozlišení: 2560 x 1600. Pokud chcete vrátit rozlišení kamery do původního rozlišení 3840 x 2160 (odstranění zadní kamery).  
Změňte: Nastavení > Nastavení videa > Rozlišení videa
- K nabíjení použijte přiloženou nabíječku do auta a napájecí kabel. Jinak by mohlo dojít k poruše zařízení. Výrobce nenes odpovědnost za škody způsobené použitím neoriginálního příslušenství.
- Pokud se baterie během používání nebo skladování deformuje, nafoukne nebo z ní začne vytékat kapalina, okamžitě zařízení vypněte a kontaktujte servisní pracoviště.
- Nepokládejte zařízení do blízkosti magnetického pole. Hrozí riziko poškození.
- Nepoužívejte v extrémních teplotách (-10 °C a 60 °C).
- Zařízení používejte v souladu se zákonem.



## Specifikace

Produkt: Dash Cam	Model: A800	Výstup: 5V $\Rightarrow$ 2A
Zdroj: Zásuvka zapalovače cigaret	Typ baterie: Polymerová lithiová baterie	

**Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku**  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)